

ACCESORIOS PARA EL MONTAJE



Soportes de fijación a la pared En determinados casos, es recomendable fijar la pantalla de proyección a cierta distancia de la pared. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay un cuadro colgado justo en el lugar donde debe ir la pantalla. En casos de retroproyección puede ser necesario colocar la pantalla en un determinado ángulo de inclinación para evitar la distorsión de la imagen.

Soporte de fijación	Blanco RAL 9016	Negro RAL 7021	Aluminio	Disponible para
Soporte de Pared 75 cm	10800001	10800020		Tensioned Advantage Deluxe Electrol, Advantage Deluxe Electrol, Tensioned Descender (RF) Electrol, Descender (RF) Electrol, Tensioned Elpro (RF) Electrol, Elpro (RF) Electrol, Cinelpro (RF) Electrol, Compact (RF) Electrol, Cinema (RF) Electrol, Dynamic Electrol, Hapro CSR, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProCinema CSR, ProScreen, ProCinema, FlexScreen, Hapro Manual Classic, Compact Manual
Soporte de Pared 30 cm	10800041	10800042		
Soporte de Pared 10 cm	10800090	10800091		
Soporte de Pared 10 cm 40 cm	10800008			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Soporte de Pared			10800077	Master Electrol
Soporte de Pared 57 cm	10800036	10800040		SlimScreen
Soporte de Pared	10800035			SlimScreen XL



Soportes de fijación al techo Ofrecemos soportes para fijar las pantallas al techo en recintos altos o a un cielo falso. Los soportes de fijación al techo se pueden acortar si se necesita.

Soporte de Fijación	Blanco RAL 9016	Negro RAL 7021	Aluminio	Disponible para
Soporte de Techo M8 100 cm	10800004	10800017		Tensioned Advantage Deluxe Electrol, Advantage Deluxe Electrol, Tensioned Descender (RF) Electrol, Descender (RF) Electrol, Tensioned Descender Large Electrol, Descender Large Electrol, Tensioned Elpro (RF) Electrol, Elpro (RF) Electrol, Cinelpro (RF) Electrol, Hapro CSR, Hapro Manual Classic
Soporte de Techo M6 100 cm	10800002	10800005		Compact (RF) Electrol, Cinema (RF) Electrol, Dynamic Electrol, Dynamic CSR, ProScreen CSR, ProCinema CSR, ProScreen, ProCinema, SlimScreen, Compact Manual
Soporte de Techo Elpro Large Electrol 100 cm	10800094			Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol
Soporte de Techo Master Electrol 100 cm			10800078	Master Electrol
Soporte de Techo 20 cm	10800031			FlexScreen
Soporte de Techo 40-60 cm	10800032			FlexScreen



Soporte de fijación para cornisa Soporte que facilita la fijación de la pantalla de proyección a una cornisa. Puntos de suspensión en los extremos para facilitar la fijación de la pantalla incluso en cornisas de poca anchura.

Soporte de Fijación	Aluminio	Disponible para
Soporte para Cornisa	10800089	Tensioned Elpro (RF) Electrol, Elpro (RF) Electrol, Cinelpro (RF) Electrol, Compact (RF) Electrol, Cinema (RF) Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProCinema CSR, ProScreen, ProCinema, Hapro Manual Classic, Compact Manual
Soportes para Cornisa Elpro Large Electrol	10800093	Tensioned Elpro Large Electrol, Elpro Large Electrol



Abrazaderas para pared Abrazaderas especiales para fijar la pantalla a la pared y conseguir el ángulo de inclinación deseado. Para ello, basta introducir la barra inferior en la abrazadera.

Soporte de Fijación	Blanco RAL 9016	Disponible para
Abrazaderas para Pared	10800006	Elpro (RF) Electrol, Cinelpro (RF) Electrol, Compact (RF) Electrol, Cinema (RF) Electrol, Hapro CSR, ProScreen CSR, ProCinema CSR, ProScreen, ProCinema, Hapro Manual Classic, Compact Manual
Abrazaderas para Pared Elpro Large Electrol	10800007	Elpro Large Electrol